目 录

第一	4 章 E-载波及 T-载波接口配置	4-1
	4.1 简介	4-1
	4.1.1 E-载波与 T-载波简介	4-1
	4.1.2 相关概念简介	4-2
	4.1.3 E1/CE1 接口简介	4-2
	4.1.4 T1/CT1 接口简介	4-3
	4.1.5 E3/CE3 接口简介	4-3
	4.1.6 T3/CT3 接口简介	4-4
	4.2 配置 E1/CE1 接口	4-4
	4.2.1 建立配置任务	4-4
	4.2.2 配置 E1/CE1 接口的工作模式	4-5
	4.2.3 配置 E1/CE1 接口的线路编解码格式	4-6
	4.2.4 配置 E1/CE1 接口的时钟模式	4-6
	4.2.5 配置 CE1 接口的帧格式	4-6
	4.2.6 配置 CE1 接口的时隙捆绑	4-7
	4.2.7 配置 E1/CE1 接口的电缆模式	4-7
	4.2.8 配置 E1/CE1 接口的环回方式	
	4.2.9 检查配置结果	4-8
	4.3 配置 CT1 接口	
	4.3.1 建立配置任务	4-8
	4.3.2 配置 CT1 接口的线路编解码格式	4-9
	4.3.3 配置 CT1 接口的时钟模式	4-10
	4.3.4 配置 CT1 接口的帧格式	4-10
	4.3.5 配置 CT1 接口的时隙捆绑	
	4.3.6 配置 CT1 接口的环回方式	
	4.3.7 检查配置结果	
	4.4 配置 E3/CE3 接口	
	4.4.1 建立配置任务	
	4.4.2 配置 E3/CE3 接口的工作模式	
	4.4.3 配置 E3/CE3 接口的时钟模式	
	4.4.4 配置 E3/CE3 接口的国际位	
	4.4.5 配置 E3/CE3 接口的环回方式	
	4.4.6 检查配置结果	
	4.5 配置 CE3 接口下的 E1/CE1 通道	
	4.5.1 建立配置任务	
	4.5.2 配置 E1/CE1 通道的工作模式	4-15

4.5.3 配置 E1/CE1 通道的时钟模式	4-15
4.5.4 配置 E1/CE1 通道的帧格式	4-15
4.5.5 配置 CE1 通道的时隙捆绑	4-16
4.5.6 配置 E1/CE1 通道的对内环回	4-16
4.5.7 关闭或启动 E1/CE1 通道	4-16
4.5.8 检查配置结果	4-17
4.6 配置 E3 接口	4-17
4.6.1 建立配置任务	4-17
4.6.2 配置 E3 接口的时钟模式	4-18
4.6.3 配置 E3 接口的国际位	4-18
4.6.4 配置 E3 接口的环回方式	4-19
4.6.5 激活 E3 通道	4-19
4.6.6 检查配置结果	4-19
4.7 配置 T3/CT3 接口	4-19
4.7.1 建立配置任务	4-19
4.7.2 配置 T3/CT3 接口的工作模式	4-21
4.7.3 配置 T3/CT3 接口的时钟模式	4-21
4.7.4 配置 T3/CT3 接口的电缆长度	4-21
4.7.5 配置 T3/CT3 接口的帧格式	4-22
4.7.6 配置 T3 接口的 BERT 功能	4-22
4.7.7 配置 T3/CT3 接口的环回方式	
4.7.8 检查配置结果	4-23
4.8 配置 CT3 接口下的 T1/CT1 通道	4-23
4.8.1 建立配置任务	4-23
4.8.2 配置 T1/CT1 通道的工作模式	4-24
4.8.3 配置 T1/CT1 通道的时钟模式	4-24
4.8.4 配置 T1/CT1 通道的帧格式	
4.8.5 配置 T1/CT1 通道的 BERT 功能	
4.8.6 配置 CT1 通道的时隙捆绑	
4.8.7 配置串口的 CRC 校验	
4.8.8 配置 T1/CT1 通道的环回方式	
4.8.9 关闭或启动 T1/CT1 通道	
4.8.10 检查配置结果	
4.9 配置 T3 接口	4-27
4.9.1 建立配置任务	
4.9.2 配置 T3 接口的时钟模式	
4.9.3 配置 T3 接口的电缆长度	
4.9.4 配置 T3 接口的帧格式	
4.9.5 配置 T3 接口的 BERT 功能	
4.9.6 激活 T3 通道	
4.9.7 配置 T3 接口的环回方式	4-30

4.9.8 检查配置结果	4-31
4.10 配置 E3/CE3 接口示例	4-31

第4章 E-载波及 T-载波接口配置

E-载波和 T-载波是两种常用的数字载波系统。

下表列出了本章所包含的内容。

如果您需要	请阅读
了解 E-载波和 T-载波的基本概念及其接口特性	<u>简介</u>
配置 E1/CE1 接口	配置任务: 配置 E1/CE1 接口
配置 CT1 接口	配置任务: 配置 CT1 接口
配置 E3/CE3 接口	配置任务: 配置 E3/CE3 接口
	配置任务: 配置 CE3 接口下的 E1/CE1 通道
	配置任务: 配置 E3 接口
	配置举例: 配置 E3/CE3 接口示例
配置 T3/CT3 接口	配置任务: 配置 T3/CT3 接口
	配置任务: 配置 CT3 接口下的 T1/CT1 通道
	配置任务: 配置 T3 接口

4.1 简介

本节介绍配置 E-载波及 T-载波接口所需要理解的知识,具体包括:

- E-载波与 T-载波简介
- 相关概念简介
- <u>E1/CE1 接口简介</u>
- <u>T1/CT1 接口简介</u>
- E3/CE3 接口简介
- T3/CT3 接口简介

4.1.1 E-载波与 T-载波简介

E-载波是国际电信联盟-电信标准部 ITU-T(International Telecommunication Union-Telecommunication Standardization Sector)建议的一种数字通信体系,开始于 E1(速率为 2.048Mbit/s),应用于北美以外地区。

T-载波是第一个数字载波系统,它确立了数字传输和交换的标准,包括使用 PCM (Pulse Code Modulation)将模拟语音信号数字化。

美国国家标准协会 ANSI(American National Standards Institute)在 T1.107 规范中制订了 T-载波体系标准。

T-载波的基本构件块是 64kbit/s 的信道, 称为 DS0(Digital Signal)。开始于 T1(速率为 1.544Mbit/s)。T-载波广泛应用于北美地区,并促进了其它类似标准的发展,例如 E-载波。

虽然 E-载波与 T-载波在所使用协议的具体细节上有很多差异,但它们的基本特性 大致相同。

4.1.2 相关概念简介

1. 数字载波系统

载波系统能够在单一物理通信信道中包含多条逻辑信道,因此可以支持多路通信。 在数字载波系统中,单一的大容量数字电路能够支持多条逻辑信道,每条信道可支持一路独立的通道。

2. 通道化、非通道化、净通道

E-载波及 T-载波接口工作模式相关的几个概念:

- Channelized: 通道化,指在成帧模式(Framed)下,数据码流(E1、T1、E3、DS3等)除帧头以外的时隙可以分配到多个通道内。
- Unchannelized: 非通道化,指在成帧模式(Framed)下,数据码流除帧头以外的所有时隙只能分配到一个通道内。
- Clear Channel: 净通道,也称为非成帧模式(Unframed),即数据码流没有定帧信号,码流里的任意比特都是数据。当然,码流里的数据也只能属于一个通道。

4.1.3 E1/CE1 接口简介

E1 属于 ITU-T 建议的数字通信体系,信号速率为 2.048 Mbit/s。

E1/CE1 接口是指可通道化的 E1,即 Channelized E1,它有两种工作模式: E1工作模式(clear channel)和 CE1工作模式(channelized)。

• 当工作在 E1 方式时,它相当于一个不分时隙、数据带宽为 2.048 Mbit/s 的接口,其逻辑特性与同步串口相同,支持 PPP、帧中继等链路层协议,支持 IP 网络协议。

当工作在 CE1 方式时,它在物理上分为 32 个时隙,对应编号为 0~31。其中的 31 个时隙可以被任意地分成若干组(时隙 0 用于传送帧同步信号,不能被捆绑),每组时隙捆绑以后作为一个接口(channel-set)使用,其逻辑特性与同步串口相同,支持 PPP、HDLC、FR、LAPB 和 X.25 等链路层协议,支持 IP 等网络协议。

在 CE1 工作模式下,它在物理上分为 32 个时隙,对应编号为 0~31,其中时隙 0 用于传送帧同步信号。对其余的 31 个时隙可以用作 CE1 接口。

作为 CE1 接口使用时,可以将除 0 时隙外的全部时隙任意分成若干组 (channel-set),作为一个接口使用,其逻辑特性与同步串口相同,支持 PPP、帧中继、LAPB 和 X.25 等链路层协议,支持 IP 等网络协议。

4.1.4 T1/CT1 接口简介

T1/CT1 属于美国国家标准协会 ANSI 制定的 T-载波体系,数据传输速率为 1.544Mbit/s。

T1/CT1 接口支持两种工作模式:净通道模式和通道化模式。

1. 净通道模式(也称为 T1 方式)

在这种方式下,它相当于一个不分时隙、数据带宽为 1.544 Mbit/s 的接口,其逻辑特性与同步串口相同,支持 PPP、帧中继等链路层协议,支持 IP 网络协议。

2. 通道化模式(也称为 CT1 方式)

CT1 接口以通道化模式工作,在这种模式下,每个 T1 分为 24 个时隙,对应编号为 $0\sim23$,可任意捆绑为 $N\times56$ kbit/s 或 $N\times64$ kbit/s 的逻辑通道。可以用作 CT1 接口。

作为 CT1 接口使用时,可以将全部时隙(时隙 0~23)任意分成若干组 (channel-set),作为一个接口使用,其逻辑特性与同步串口相同,支持 PPP、 帧中继、LAPB 和 X.25 等链路层协议,支持 IP 等网络协议。

T1/CT1 支持 PPP、HDLC、FR、LAPB 和 X.25 等链路层协议, 支持 IP 等网络协议。

4.1.5 E3/CE3 接口简介

E3 与 E1 同属于 ITU-T 的数字载波体系,数据传输速率为 34.368 Mbit/s,线路编解码方式采用 HDB3。

类似于 E1/CE1, E3/CE3 接口也有两种工作模式:

- 当工作在 E3 方式时,它相当于一个不分时隙,数据带宽为 34.368M 的接口。
- 当工作在 CE3 方式时,它可以复用/解复用 16 路 E1 信号,E3 到 E1 的复用符合 ITU-T G.751 和 G.742 规范。每个 E1 又可以分为 32 个时隙,对应编号为 0~31,其中时隙 1~31 可任意捆绑为 N×64kbit/s 的逻辑通道(时隙 0用于传送帧同步信号,不能被捆绑)。因此,CE3 支持通道化到 E1 和通道化到 64kbit/s。为了保证系统的稳定运行和良好性能,一个 CE3 的 16 路 E1 最大可捆绑的 channel-set 数为 256。

E3/CE3 支持 PPP、HDLC、FR、LAPB 和 X.25 等链路层协议, 支持 IP 网络协议。

4.1.6 T3/CT3接口简介

T3/CT3 接口的特性和配置与前面介绍的 T3 接口有很多相同之处,但 T3/CT3 接口可支持两种工作模式:

- 当工作在 T3 模式时,相当于一个不分时隙,数据带宽为 44.736Mbit/s 的同步串口。
- 当工作在 CT3 模式时,可以复用/解复用 28 路 T1 信号。每个 T1 又可分为 24 个时隙,对应编号为 0~23,可任意捆绑为 N×56kbit/s 或 N×64kbit/s 的 逻辑通道。

相对于 T3 接口, T3/CT3 接口在配置上主要增加了与 T1 相关的配置。

4.2 配置 E1/CE1 接口

4.2.1 建立配置任务

1. 应用环境

当通过 E1/CE1 接口承载上层业务时,需要对 E1/CE1 接口进行配置。

2. 前置任务

无

3. 数据准备

在配置 E1/CE1 接口之前,需准备以下数据:

序号	数据
1	路由器 E1/CE1 接口编号
2	CE1 接口时隙捆绑形成的通道号
3	CE1 接口捆绑为 channel-set 的时隙编号或时隙范围

4. 配置过程

序号	过程
1	配置 E1/CE1 接口的工作模式
2	配置 E1/CE1 接口的线路编解码格式
3	配置 E1/CE1 接口的时钟模式
4	配置 CE1 接口的帧格式
5	配置 CE1 接口的时隙捆绑
6	配置 E1/CE1 接口的电缆模式
7	配置 E1/CE1 接口的环回方式
8	检查配置结果



- 当物理接口闲置,没有连接电缆时,请使用 shutdown 命令禁止该接口,以防 止由于干扰导致接口异常。
- 当完成接口的业务配置时,在当前接口视图下使用 **shutdown**、**undo shutdown** 命令可确保所配置的业务加载到接口上。



禁止 CE1 接口,将导致其上的 channel-set 无法正常工作。

4.2.2 配置 E1/CE1 接口的工作模式

步骤	操作	命令
1	进入系统视图	system-view
2	进入指定 E1/CE1 的接口视图	controller e1 controller-number
3	配置 E1/CE1 接口的工作模式	using { e1 ce1 }

4.2.3 配置 E1/CE1 接口的线路编解码格式

步骤	操作	命令
1	进入系统视图	system-view
2	进入指定 E1/CE1 的接口视图	controller e1 controller-number
3	配置 E1/CE1 接口的线路编解码格式	code { ami hdb3 }

E1/CE1 接口支持两种线路编解码格式:

- AMI (Alternate Mark Inversion): 交替传号反转码
- HDB3 (High Density Bipolar of Order 3): 3 阶高密度双极性码。

4.2.4 配置 E1/CE1 接口的时钟模式

步骤	操作	命令
1	进入系统视图	system-view
2	进入指定 E1/CE1 的接口视图	controller e1 controller-number
3	配置 E1/CE1 接口的时钟模式	clock { master slave }

当 E1/CE1 接口作为同步串口使用时,同样也有 DTE 和 DCE 两种工作方式,需要选择时钟模式。

E1/CE1 接口有两种时钟模式:

- 主时钟模式:使用内部时钟信号
- 从时钟模式: 使用线路提供的时钟信号

当两台路由器的 E1/CE1 接口直接相连时,应配置一端作为主时钟(Master),另一端作为从时钟(Slave);当路由器的 E1/CE1 接口与传输设备连接时,路由器的 E1/CE1 接口应作为从时钟,使用传输设备提供的时钟信号。

4.2.5 配置 CE1 接口的帧格式

步骤	操作	命令
1	进入系统视图	system-view
2	进入指定 CE1 的接口视图	controller e1 controller-number
3	配置 CE1 接口的帧格式	frame-format { crc4 no- crc4 }

对于 2.048 Mbit/s 的系统, ITU-T 的 G.704 建议使用 4bit 循环校验码(CRC, Cyclic Redundancy Check) 进行物理帧的校验。

当接口工作在 CE1 方式下时,可配置为带 CRC-4 校验的帧格式。

4.2.6 配置 CE1 接口的时隙捆绑

当接口工作在 CE1 方式下时,支持 channel-set 捆绑。

步骤	操作	命令
1	进入系统视图	system-view
2	进入指定 CE1 的接口视图	controller e1 controller-number
3	将 CE1 的时隙捆绑为 channel-set	channel-set set-number timeslot-list slot-list

4.2.7 配置 E1/CE1 接口的电缆模式

步骤	操作	命令
1	进入系统视图	system-view
2	进入指定 E1/CE1 的接口视图	controller e1 controller-number
3	配置 E1/CE1 接口的电缆模式	cable { long short }

□ 说明:

只有当八端口 E1/CE1 接口卡使用 75 欧姆同轴电缆时, cable 命令才有作用, 其它情况均不能通过该命令改变电缆模式。

八端口 E1/CE1 接口卡使用 75 欧姆同轴电缆时,采用 cable 的缺省值 short 即可满足一般工程要求,如果同轴电缆长度超过 150 米,请配置为长距模式 long,否则可能导致端口无法进入物理 Up 状态。

4.2.8 配置 E1/CE1 接口的环回方式

步骤	操作	命令
1	进入系统视图	system-view
2	进入指定 E1/CE1 的接口视图	controller e1 controller-number
3	配置 E1/CE1 接口的环回方式	loopback { local payload remote }

配置接口的环回方式主要用来测试、故障定位使用。

4.2.9 检查配置结果

步骤	操作	命令
1	查看 channel-set 配置及状态信息	display interface serial interface-number:channel-number][{begin exclude include } regular-expression]
2	查看 E1/CE1 接口的配置及状态信息	display controller e1 [controller-number]

4.3 配置 CT1 接口

□ 说明:

VRP目前不支持净通道模式,缺省工作在通道化模式。

4.3.1 建立配置任务

1. 应用环境

当通过 CT1 接口承载上层业务时,需要对 CT1 接口进行配置。

2. 前置任务

无

3. 数据准备

在配置 CT1 接口之前,需准备以下数据:

序号	数据
1	路由器 CT1 接口编号
2	CT1接口时隙捆绑形成的通道号
3	CT1 接口捆绑为 channel-set 的时隙编号或时隙范围

4. 配置过程

序号	过程
1	配置 CT1 接口的线路编解码格式
2	配置 CT1 接口的时钟模式
3	配置 CT1 接口的帧格式
4	配置 CT1 接口的时隙捆绑
5	配置 CT1 接口的环回方式
6	检查配置结果



- 当物理接口闲置,没有连接电缆时,请使用 shutdown 命令禁止该接口,以防 止由于干扰导致接口异常。
- 当完成接口的业务配置时,在当前接口视图下使用 shutdown、undo shutdown 命令可确保所配置的业务加载到接口上。



禁止 CT1 接口,将导致其上的 channel-set 无法正常工作。

4.3.2 配置 CT1 接口的线路编解码格式

步骤	操作	命令
1	进入系统视图	system-view
2	进入指定 CT1 的接口视图	controller t1 controller-number
3	配置 CT1 接口的线路编解码格式	code { ami b8zs }

CT1 支持两种线路编解码格式:

- AMI (Alternate Mark Inversion): 交替传号反转码;
- B8ZS (Bipolar with 8-Zero Substitution): 双极性 8zero 替换码。

4.3.3 配置 CT1 接口的时钟模式

步骤	操作	命令
1	进入系统视图	system-view
2	进入指定 CT1 的接口视图	controller t1 controller-number
3	配置 CT1 接口的时钟模式	clock { master slave }

CT1 接口有两种时钟模式:

- 主时钟模式:使用内部时钟信号。
- 从时钟模式:使用线路提供的时钟信号。

CT1 作为 DCE 设备使用时,应使用主时钟模式;作为 DTE 设备使用时,应使用 从时钟模式。当两台路由器的 CT1 接口直接相连时,应配置一端作为主时钟,另一端作为从时钟。

4.3.4 配置 CT1 接口的帧格式

步骤	操作	命令
1	进入系统视图	system-view
2	进入指定 CT1 的接口视图	controller t1 controller-number
3	配置 CT1 接口的帧格式	frame-format { sf esf }

CT1 接口支持两种帧格式:

- SF: Super Frame, 超帧。
- ESF: Extended Super Frame, 扩展超帧。

4.3.5 配置 CT1 接口的时隙捆绑

步骤	操作	命令
1	进入系统视图	system-view
2	进入指定 CT1 的接口视图	controller t1 controller-number
3	将 CT1 的时隙捆绑为 channel-set	channel-set set-number timeslot-list slot-list [speed { 56k 64k }]

CT1 接口可进行时隙捆绑,并可选择使用 $N \times 56$ kbit/s 或使用 $N \times 64$ kbit/s 的方式进行捆绑。如果不指定速率,缺省采用 56kbit/s。

捆绑出的通道作为同步串口使用,可在系统视图下使用 interface serial 命令进入 该接口的视图。

4.3.6 配置 CT1 接口的环回方式

步骤	操作	命令
1	进入系统视图	system-view
2	进入指定 CT1 的接口视图	controller t1 controller-number
3	配置 CT1 接口的环回方式	loopback { local payload remote }

在进行一些特殊功能测试时需要配置 CT1 环回。配置接口的环回方式主要用于测试、故障定位。

4.3.7 检查配置结果

步骤	操作	命令
1	查看时隙捆绑出的串口配置及状 态信息	display interface serial [slot/card/port/channel-number.channel-numbe r] [{ begin exclude include } } regular-expression]
2	查看 T1/CT1 接口的配置及状态信息	display controller t1 [controller-number]

4.4 配置 E3/CE3 接口

4.4.1 建立配置任务

1. 应用环境

当通过 E3/CE3 接口承载上层业务时,需要对 E3/CE3 接口进行配置。

2. 前置任务

无

3. 数据准备

在配置 E3/CE3 接口之前,需准备以下数据:

序号	数据
1	路由器 E3/CE3 接口编号

4. 配置过程

序号	过程
1	配置 E3/CE3 接口的工作模式
2	配置 E3/CE3 接口的时钟模式
3	配置 E3/CE3 接口的国际位
4	配置 E3/CE3 接口的环回方式
5	检查配置结果



- 当物理接口闲置,没有连接电缆时,请使用 shutdown 命令禁止该接口,以防 止由于干扰导致接口异常。
- 当完成接口的业务配置时,在当前接口视图下使用 shutdown、undo shutdown 命令可确保所配置的业务加载到接口上。



E3/CE3 接口的关闭或启动对 E3/CE3 及其解复用出的 E1/CE1、捆绑出的串口均 有效; E1/CE1 通道的关闭或启动对 E1/CE1 及其捆绑出的串口有效。

4.4.2 配置 E3/CE3 接口的工作模式

步骤	操作	命令
1	进入系统视图	system-view
2	进入指定 E3/CE3 的接口视图	controller e3 controller-number
3	配置 E3/CE3 接口的工作模式	using { e3 ce3 }

4.4.3 配置 E3/CE3 接口的时钟模式

步骤	操作	命令
1	进入系统视图	system-view
2	进入指定 E3/CE3 的接口视图	controller e3 controller-number
3	配置 E3/CE3 接口的时钟模式	clock { master slave }

E3/CE3 接口有两种时钟模式:

- 主时钟模式:使用内部时钟信号。
- 从时钟模式:使用线路提供的时钟信号。

4.4.4 配置 E3/CE3 接口的国际位

步骤	操作	命令
1	进入系统视图	system-view
2	进入指定 E3/CE3 的接口视图	controller e3 controller-number
3	配置 E3/CE3 接口的国际位	national-bit { 0 1 }

4.4.5 配置 E3/CE3 接口的环回方式

步骤	操作	命令
1	进入系统视图	system-view
2	进入指定 E3/CE3 的接口视图	controller e3 controller-number
3	配置 E3/CE3 接口的环回方式	loopback { local payload remote }

配置接口的环回方式主要用于测试、故障定位。

4.4.6 检查配置结果

步骤	操作	命令
1	查看 E3/CE3 接口的配置及状态信息	display controller e3 [controller-number]

4.5 配置 CE3 接口下的 E1/CE1 通道

4.5.1 建立配置任务

1. 应用环境

当通过 CE3 接口承载上层业务时,需要对 CE3 接口进行配置。若使用 CE3 接口下的 E1/CE1 通道,应对 E1/CE1 通道进行配置。

2. 前置任务

在配置 CE3 接口下的 E1/CE1 通道之前,需完成以下任务:

配置 CE3 接口。

3. 数据准备

在配置 CE3 接口下的 E1/CE1 通道之前,需准备以下数据:

序号	数据
1	路由器 CE3 接口编号
2	E1/CE1 通道号
3	CE1 上时隙捆绑为 channel-set 的通道号、时隙编号或时隙范围

4. 配置过程

序号	过程
1	配置 E1/CE1 通道的工作模式
2	配置 E1/CE1 通道的时钟模式
3	配置 E1/CE1 通道的帧格式
4	配置 CE1 通道的时隙捆绑
5	配置 E1/CE1 通道的对内环回
6	<u>关闭或启动 E1/CE1 通道</u>
7	检查配置结果

4.5.2 配置 E1/CE1 通道的工作模式

步骤	操作	命令
1	进入系统视图	system-view
2	进入指定 CE3 的接口视图	controller e3 controller-number
3	配置 E1/CE1 通道的工作模式	[undo] e1 e1-number unframed

CE3接口的E1/CE1通道支持两种工作模式。

- E1 方式(也称为非成帧模式或净通道化模式)
- CE1 方式(也称为成帧模式,包括通道化模式和非通道化模式)

缺省情况下, E1 通道工作在 CE1 方式(成帧模式)。

4.5.3 配置 E1/CE1 通道的时钟模式

步骤	操作	命令
1	进入系统视图	system-view
2	进入指定 CE3 的接口视图	controller e3 controller-number
3	配置 E1/CE1 通道的时钟模式	e1 e1-number set clock { master slave }

E1/CE1 通道有两种时钟模式:

- 主时钟模式:使用内部时钟信号。
- 从时钟模式:使用线路提供的时钟信号。

缺省情况下,E1/CE1 通道的时钟模式为从时钟(slave),即,使用线路上的时钟信号。

配置时注意 E1/CE1 通道的时钟模式应与它所在的 CE3 接口保持一致。

4.5.4 配置 E1/CE1 通道的帧格式

步骤	操作	命令
1	进入系统视图	system-view
2	进入指定 CE3 的接口视图	controller e3 controller-number
3	配置 E1/CE1 通道的时钟模式	e1 e1-number set frame-format { crc4 no-crc4 }

4.5.5 配置 CE1 通道的时隙捆绑

步骤	操作	命令
1	进入系统视图	system-view
2	进入指定 CE3 的接口视图	controller e3 controller-number
3	配置 CE1 通道的时隙捆绑	e1 e1-number channel-set set-number timeslot-list slot-list

当 CE3 接口的 E1 通道工作在 CE1 方式(成帧模式)下时,可以对 CE1 通道除时隙 0 以外的 31 个时隙进行捆绑。

CE1 通道时隙捆绑形成的接口具有同步串口的特性,使用 interface serial 命令进入其视图。

4.5.6 配置 E1/CE1 通道的对内环回

步骤	操作	命令
1	进入系统视图	system-view
2	进入指定 CE3 的接口视图	controller e3 controller-number
3	使能 E1/CE1 通道对内环回	e1 e1-number set loopback

可以对 CE3 接口的 E1/CE1 通道配置单通道环回,各通道的配置是相互独立的。

4.5.7 关闭或启动 E1/CE1 通道

步骤	操作	命令
1	进入系统视图	system-view
2	进入指定 CE3 的接口视图	controller e3 controller-number
3	关闭指定 E1/CE1 通道	e1 e1-number shutdown
4	启动指定 E1/CE1 通道	undo e1 e1-number shutdown



注意:

当完成接口的业务配置时,在当前接口视图下使用 e1 e1-number shutdown、undo e1 e1-number shutdown 命令启动指定 E1/CE1 通道,确保所配置的业务加载到 E1/CE1 通道上。



E3/CE3 接口的关闭或启动对 E3/CE3 及其解复用出的 E1/CE1、捆绑出的串口均 有效; E1/CE1 通道的关闭或启动对 E1/CE1 及其捆绑出的串口有效。

4.5.8 检查配置结果

步骤	操作	命令
1	查看指定 CE3 的指定 E1 通道配置 及状态信息	display controller e3 controller-number e1 e1-number

4.6 配置 E3 接口

4.6.1 建立配置任务

1. 应用环境

当通过 E3 接口承载上层业务时,需要对 E3 接口进行配置。

2. 前置任务

无

3. 数据准备

在配置 E3 接口之前,需准备以下数据:

序号	数据
1	路由器 E3 接口编号

4. 配置过程

序号	过程
1	配置 E3 接口的时钟模式
2	配置 E3 接口的国际位
3	配置 E3 接口的环回方式
4	激活 E3 通道

序号	过程
5	检查配置结果



<u>/!</u>\ 注意:

- 当物理接口闲置,没有连接电缆时,请使用 shutdown 命令禁止该接口,以防止由于干扰导致接口异常。
- 当完成接口的业务配置时,在当前接口视图下使用 shutdown、undo shutdown 命令可确保所配置的业务加载到接口上。



**** 注意:

E3接口的关闭或启动对 E3接口及其形成的串口有效; E3形成的串口的关闭或启动对 E3形成的串口有效。

4.6.2 配置 E3 接口的时钟模式

步骤	操作	命令
1	进入系统视图	system-view
2	进入指定 E3 的接口视图	controller e3 controller-number
3	配置 E3 接口的时钟模式	clock { master slave }

E3 接口有两种时钟模式:

- 主时钟模式:使用内部时钟信号。
- 从时钟模式: 使用线路提供的时钟信号。

4.6.3 配置 E3 接口的国际位

步骤	操作	命令
1	进入系统视图	system-view
2	进入指定 E3 的接口视图	controller e3 controller-number
3	配置 E3 接口的国际位	national-bit { 0 1 }

4.6.4 配置 E3 接口的环回方式

步骤	操作	命令
1	进入系统视图	system-view
2	进入指定 E3 的接口视图	controller e3 controller-number
3	配置 E3 接口的环回方式	loopback { local payload remote }

配置接口的环回方式主要用于测试、故障定位。

4.6.5 激活 E3 通道

步骤	操作	命令
1	进入系统视图	system-view
2	进入指定 E3 的接口视图	controller e3 controller-number
3	激活 E3 通道	using e3

必须先激活 E3 通道,才能产生同步串口。

激活 E3 通道后,将生成一个速率为 34.368 Mbit/s 的同步串口,名称为 serial slot/card/port/0:0。

4.6.6 检查配置结果

步骤	操作	命令
1	查看 E3 接口的配置及状态信息	display controller e3 [controller-number]
2	查看 E3 形成的串口配置及状态信息	display interface serial slot/card/port/0:0

4.7 配置 T3/CT3 接口

4.7.1 建立配置任务

1. 应用环境

当通过 T3/CT3 接口承载上层业务时,需要对 T3/CT3 接口进行配置。

2. 前置任务

无

3. 数据准备

在配置 T3/CT3 接口之前,需准备以下数据:

序号	数据
1	路由器 T3/CT3 接口编号
2	T3/CT3 接口的电缆长度
3	BERT 的显示周期

4. 配置过程

序号	过程
1	配置 T3/CT3 接口的工作模式
2	配置 T3/CT3 接口的时钟模式
3	配置 T3/CT3 接口的电缆长度
4	配置 T3/CT3 接口的帧格式
5	配置 T3 接口的 BERT 功能
6	配置 T3/CT3 接口的环回方式
7	检查配置结果



- 当物理接口闲置,没有连接电缆时,请使用 shutdown 命令禁止该接口,以防 止由于干扰导致接口异常。
- 当完成接口的业务配置时,在当前接口视图下使用 shutdown、undo shutdown 命令可确保所配置的业务加载到接口上。



T3/CT3 接口的关闭或启动对 T3/CT3 及 T3 形成的串口、CT3 解复用出的 T1/CT1 通道、CT1 捆绑出的串口均有效。

4.7.2 配置 T3/CT3 接口的工作模式

步骤	操作	命令
1	进入系统视图	system-view
2	进入指定 T3/CT3 的接口视图	controller t3 controller-number
3	配置 T3/CT3 接口的工作模式	using { t3 ct3 }

T3 和 CT3 是两种工作模式,分别代表非通道化和通道化。

当配置 T3/CT3 接口工作在非通道化模式时,将产生一个速率为 44.736M 的同步 串口,名称为 serial *slot/card/port/***0:0**。

当配置 T3/CT3 接口工作在通道化模式时,将解复用为 28 个速率为 1.544M 的 T1 通道,可分别对这些 T1 通道进行配置。

4.7.3 配置 T3/CT3 接口的时钟模式

步骤	操作	命令
1	进入系统视图	system-view
2	进入指定 T3/CT3 的接口视图	controller t3 controller-number
3	配置 T3/CT3 接口的时钟模式	clock { master slave }

T3/CT3 接口支持两种时钟模式:

- 主时钟模式:使用内部时钟信号。
- 从时钟模式:使用线路提供的时钟信号。

时钟模式的选择主要根据所连接的对端设备而定。如果与传输设备相连,本端通常配置为从时钟;如果是两台路由器的 T3/CT3 接口直接相连,则应配置一端作为主时钟,另一端作为从时钟。

4.7.4 配置 T3/CT3 接口的电缆长度

步骤	操作	命令
1	进入系统视图	system-view
2	进入指定 T3/CT3 的接口视图	controller t3 controller-number
3	配置 T3/CT3 接口的电缆长度	cable feet

使用 cable 命令可以配置路由器到配线架的距离。

4.7.5 配置 T3/CT3 接口的帧格式

步骤	操作	命令
1	进入系统视图	system-view
2	进入指定 T3/CT3 的接口视图	controller t3 controller-number
3	配置 T3/CT3 接口的帧格式	frame-format { c-bit m23 }

T1 对应的数字信号级别为 DS-1,28 个 T1 以位复用的方式形成 T3,使用的帧格式有两种: C-bit 和 M23。

C-bit 又称为 C-bit 奇偶校验,配置为这种格式时,帧中的填充(stuffing)指示位可用于维护功能。

M23 是 DS-2 到 DS-3 的复用过程。4 个 T1 (DS-1) 通过 M12 复用为一条 DS-2 线路,7 个 DS-2 线路再通过 M23 复用为 T3 (DS-3)。

4.7.6 配置 T3 接口的 BERT 功能

步骤	操作	命令
1	进入系统视图	system-view
2	进入指定 T3 的接口视图	controller t3 controller-number
3	配置 T3 接口的 BERT 功能	bert { 2^11 2^15 2^20 2^20_151 2^23 } timer display interval-time }

当需要检测链路质量或定位错误时,可以启动比特错码率检测功能 BERT(Bit Error Rate Testing)。此功能在非通道化模式下使用。

4.7.7 配置 T3/CT3 接口的环回方式

步骤	操作	命令
1	进入系统视图	system-view
2	进入指定 T3/CT3 的接口视图	controller t3 controller-number
3	配置 T3/CT3 接口的环回方式	loopback { local payload remote }

T3/CT3 支持对 DS-3 速率数据的环回测试,正常工作情况下请不要启动环回功能。

- local:设置 T3/CT3 通道进行对内自环。
- payload:设置 T3/CT3 进行对外载荷环回,这种环回将处理帧头开销。

• remote:设置 T3/CT3 进行对外远端环回,这种环回不对帧进行处理。

4.7.8 检查配置结果

步骤	操作	命令		
1	查看 T3/CT3 的配置状态及状态信息	display contr	oller t3 [controller-	-number]
2	查看 T3/CT3 接口形成的串口的配置和 状态信息	display [slot/card/port	interface /channel-number.se	serial et-number]

4.8 配置 CT3 接口下的 T1/CT1 通道

4.8.1 建立配置任务

1. 应用环境

当通过 CT3 接口承载上层业务时,需要对 CT3 接口进行配置。若使用 CT3 接口下的 T1/CT1 通道,应对 T1/CT1 通道进行配置。

2. 前置任务

在配置 CT3 接口下的 T1/CT1 通道之前,需完成以下任务:

已配置 CT3 接口。

3. 数据准备

在配置 CT3 接口下的 T1/CT1 通道之前,需准备以下数据:

序号	数据
1	路由器 CT3 接口编号
2	T1/CT1 通道号
3	CT1 上时隙捆绑为 channel-set 的通道号、时隙编号或时隙范围
4	BERT的显示周期

4. 配置过程

序号	过程
1	配置 T1/CT1 通道的工作模式
2	配置 T1/CT1 通道的时钟模式
3	配置 T1/CT1 通道的帧格式
4	配置 T1/CT1 通道的 BERT 功能
5	配置 CT1 通道的时隙捆绑
6	配置串口的 CRC 校验
7	配置 T1/CT1 通道的环回方式
8	关闭或启动 T1/CT1 通道
9	检查配置结果

4.8.2 配置 T1/CT1 通道的工作模式

步骤	操作	命令
1	进入系统视图	system-view
2	进入指定 CT3 的接口视图	controller t3 controller-number
3	配置 T1/CT1 通道的工作模式	[undo] t1 t1-number unframed

T3/CT3 接口的 T1 支持净通道(非成帧模式,unframed)和通道化(成帧模式,framed)两种工作模式。

在通道化模式下,可以对 T1 通道的时隙进行捆绑,形成串口使用。

在净通道模式(clear channel)下,T1 通道不分时隙,整个 T1 通道形成一个速率 1.544Mbit/s 的串口,名称为 serial *slot/card/port/t1-number*.0。

4.8.3 配置 T1/CT1 通道的时钟模式

步骤	操作	命令
1	进入系统视图	system-view
2	进入指定 CT3 的接口视图	controller t3 controller-number
3	配置 T1/CT1 通道的时钟模式	t1 t1-number set clock { master slave }

T1/CT1 接口支持两种时钟模式:

- 主时钟模式:使用内部时钟信号。
- 从时钟模式: 使用线路提供的时钟信号。

时钟模式的选择主要根据所连接的对端设备而定。如果与传输设备相连,本端通常 配置为从时钟模式;如果是两台路由器直接相连,则应配置一端使用主时钟模式, 另一端使用从时钟模式。

4.8.4 配置 T1/CT1 通道的帧格式

步骤	操作	命令
1	进入系统视图	system-view
2	进入指定 CT3 的接口视图	controller t3 controller-number
3	配置 T1/CT1 通道的帧格式	t1 t1-number set frame-format { esf sf }

T1/CT1 支持两种帧格式:

- SF: Super Frame, 超帧。
- ESF: Extended Super Frame, 扩展超帧。

缺省情况下,T1通道使用扩展超帧格式ESF。

4.8.5 配置 T1/CT1 通道的 BERT 功能

步骤	操作	命令
1	进入系统视图	system-view
2	进入指定 CT3 的接口视图	controller t3 controller-number
3	配置 T1/CT1 通道的 BERT 功能	t1 t1-number set bert { 2^11 2^15 2^20 } timer display interval-time

□ 说明:

T1 通道支持 BERT 功能,但 BERT 功能的执行会中断正常业务。所以,建议在 T1 处于通道化模式、且没有配置任何时隙捆绑时才使用 BERT 功能。否则在关闭 BERT 功能后,还需要对 T1 重新配置时隙捆绑等。

4.8.6 配置 CT1 通道的时隙捆绑

步骤	操作	命令
1	进入系统视图	system-view
2	进入指定 CT3 的接口视图	controller t3 controller-number
3	配置 CT1 通道的时隙捆绑	t1 t1-number channel-set set-number timeslot-list slot-list [speed { 56k 64k }]

当 T3/CT3 工作在通道化模式,且 T1 工作在通道化模式时,可以对 T1 通道的 24 个时隙进行捆绑,形成串口。

T1 通道时隙捆绑出的 channel-set 的缺省速率是 N×56kbit/s(N是捆绑的时隙数)。

虽然 T3 理论上可以支持 672 个通道(28×24),但实际应用中,为保证系统处理能力,一块 T3/CT3 接口卡最多可配置的通道数不超过 256 个。

4.8.7 配置串口的 CRC 校验

步骤	操作	命令
1	进入系统视图	system-view
2	进入串口的接口视图	Interface serial interface-number
3	配置串口的 CRC 校验	crc { 16 32 none }

对于 T3 形成的串口、T1 通道形成的串口、以及 T1 通道时隙捆绑形成的串口,都可以在相应的串口视图下配置它的 CRC 校验。

4.8.8 配置 T1/CT1 通道的环回方式

步骤	操作	命令
1	进入系统视图	system-view
2	进入指定 CT3 的接口视图	controller t3 controller-number
3	配置 T1/CT1 通道的环回方式	t1 t1-number set loopback { local remote }

4.8.9 关闭或启动 T1/CT1 通道

步骤	操作	命令
1	进入系统视图	system-view
2	进入指定 CT3 的接口视图	controller t3 controller-number
3	关闭指定 T1/CT1 通道	t1 t1-number shutdown
4	启动指定 T1/CT1 通道	undo t1 t1-number shutdown

当完成接口的业务配置时,在当前接口视图下使用 t1 t1-number shutdown、undo t1 t1-number shutdown 命令启动指定 T1/CT1 通道, 确保所配置的业务加载到 T1/CT1 通道上。

<u>/!</u>\ 注意:

- CT3接口的关闭或启动对其解复用出的 T1/CT1 通道、T1 通道形成的串口及 CT1 通过时隙捆绑形成的串口均有效。
- 关闭或启动 T1/CT1 通道,对于 T1 通道形成的串口及 CT1 通过时隙捆绑形成 的串口均有效。

4.8.10 检查配置结果

步骤	操作	命令
1	查看指定 CT3 的指定 T1 通道配置及状态信息	display controller t3 controller-number t1 t1-number

4.9 配置 T3 接口

4.9.1 建立配置任务

1. 应用环境

当通过 T3 接口承载上层业务时,需要对 T3 接口进行配置。

2. 前置任务

无

3. 数据准备

在配置 T3 接口之前,需准备以下数据:

序号	数据
1	路由器 T3 接口编号
2	T3 接口的电缆长度
3	BERT的显示周期

4. 配置过程

序号	过程
1	配置 T3 接口的时钟模式
2	配置 T3 接口的电缆长度
3	配置 T3 接口的帧格式
4	配置 T3 接口的 BERT 功能
5	激活 T3 通道
6	配置 T3 接口的环回方式
7	检查配置结果



- 当物理接口闲置,没有连接电缆时,请使用 shutdown 命令禁止该接口,以防 止由于干扰导致接口异常。
- 当完成接口的业务配置时,在当前接口视图下使用 shutdown、undo shutdown 命令可确保所配置的业务加载到接口上。



T3 接口的关闭或启动对 T3 及 T3 形成的串口均有效。

4.9.2 配置 T3 接口的时钟模式

步骤	操作	命令
1	进入系统视图	system-view
2	进入指定 T3 的接口视图	controller t3 controller-number
3	配置 T3 接口的时钟模式	clock { master slave }

T3 接口支持两种时钟模式:

- 主时钟模式:使用内部时钟信号。
- 从时钟模式:使用线路提供的时钟信号。

时钟模式的选择主要根据所连接的对端设备而定。如果与传输设备相连,本端通常配置为从时钟;如果是两台路由器的 T3 接口直接相连,则应配置一端作为主时钟,另一端作为从时钟。

4.9.3 配置 T3 接口的电缆长度

步骤	操作	命令
1	进入系统视图	system-view
2	进入指定 T3 的接口视图	controller t3 controller-number
3	配置 T3 接口的电缆长度	cable feet

使用 cable 命令可以配置路由器到配线架的距离。

缺省情况下,T3接口的电缆长度配置为350英尺。

4.9.4 配置 T3 接口的帧格式

步骤	操作	命令
1	进入系统视图	system-view
2	进入指定 T3 的接口视图	controller t3 controller-number
3	配置 T3 接口的帧格式	frame-format { c-bit m23 }

T3 使用的帧格式有两种: M23 和 C-bit。

- M23 指的是 DS-2 到 DS-3 的复用过程。
- C-bit 又称为 C-bit 奇偶校验,配置为这种格式时,帧中的填充(stuffing)指示位可用于维护功能。

4.9.5 配置 T3 接口的 BERT 功能

步骤	操作	命令
1	进入系统视图	system-view
2	进入指定 T3 的接口视图	controller t3 controller-number
3	启动 T3 的 BERT 功能	bert { 2^11 2^15 2^20 2^20_151 2^23 } timer display interval-time

当需要检测链路质量或定位错误时,可以启动比特错码率检测功能 BERT(Bit Error Rate Testing)。

4.9.6 激活 T3 通道

步骤	操作	命令
1	进入系统视图	system-view
2	进入指定 T3 的接口视图	controller t3 controller-number
3	激活 T3 通道	using t3

必须先激活 T3 通道,才能产生同步串口。

激活 T3 通道后,将生成一个速率为 44.736Mbit/s 的同步串口,名称为 serial slot/card/port/0:0。

4.9.7 配置 T3 接口的环回方式

步骤	操作	命令
1	进入系统视图	system-view
2	进入指定 T3 的接口视图	controller t3 controller-number
3	配置 T3 接口的环回方式	loopback { local payload remote }

T3 接口支持对 DS-3 速率数据的环回测试,正常工作情况下请不要启动环回功能。

• local:设置 T3/CT3 通道进行对内自环。

• payload:设置 T3/CT3 进行对外载荷环回,这种环回将处理帧头开销。

• remote:设置 T3/CT3 进行对外远端环回,这种环回不对帧进行处理。

4.9.8 检查配置结果

步骤	操作	命令
1	查看 T3 接口的配置及状态信息	display controller t3 [controller-number]
2	查看 T3 形成的串口配置及状态信息	display interface serial slot/card/port/0:0

4.10 配置 E3/CE3 接口示例

1. 组网需求

如图 4-1所示,E3/CE3 接口作为上行口,E1 和 CE1 用户经专线接入路由器,再通过 E3/CE3 接入骨干网。




图4-1 E3/CE3接口配置示意图

2. 配置思路

采用如下的思路配置 E3/CE3 接口:

- (1) 配置接口 IP 地址
- (2) 当工作在 CE3 方式下时配置 CE3 接口的 E1 通道时隙捆绑

3. 数据准备

为完成此配置例,需准备如下的数据:

- RouterA 的 IP 地址是 10.1.1.1
- RouterB 的 IP 地址是 10.1.1.2

4. 配置步骤

(1) 工作在 E3 方式下的配置步骤

□ 说明:

当工作在E3方式时,将会自动形成一个子接口 slot/card/port/0:0。

#配置 RouterA。

<RouterA> system-view

[RouterA] controller e3 1/0/0

[RouterA-E3 1/0/0] using e3

[RouterA-E3 1/0/0] clock master

[RouterA-E3 1/0/0] quit

[RouterA] interface serial 1/0/0/0:0

[RouterA-Serial1/0/0/0:0] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

[RouterA-Serial1/0/0/0:0] shutdown

[RouterA-Serial1/0/0/0:0] undo shutdown

#配置 RouterB。

<RouterB> system-view

[RouterB] controller e3 3/1/0

[RouterB-E3 3/1/0] using e3

[RouterB-E3 3/1/0] quit

[RouterB] interface serial 3/1/0/0:0

[RouterB-Serial3/1/0/0:0] ip address 10.1.1.2 255.255.255.0

[RouterB-Serial3/1/0/0:0] shutdown

[RouterB-Serial3/1/0/0:0] undo shutdown

(2) 工作在 CE3 方式下的配置步骤

#配置 RouterA。

<RouterA> system-view

[RouterA] controller e3 1/0/0

[RouterA-E3 1/0/0] clock master

 $[{\tt RouterA-E3\ 1/0/0}] \ \textbf{e1\ 1} \ \textbf{channel-set\ 0} \ \textbf{timeslot-list\ 1-15}$

[RouterA-E3 1/0/0] el 1 set clock master

[RouterA-E3 1/0/0] quit

[RouterA] interface serial 1/0/0/0:0

[RouterA-Serial1/0/0/0:0] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

[RouterA-Serial1/0/0/0:0] shutdown

[RouterA-Serial1/0/0/0:0] undo shutdown

#配置 RouterB。

<RouterB> system-view

[RouterB] controller e3 1/0/0

[RouterB-E3 1/0/0] el 1 channel-set 0 timeslot-list 1-15

[RouterB-E3 1/0/0] **quit**

[RouterB] interface serial 3/1/0/0:0

[RouterB-Serial3/1/0/0:0] ip address 10.1.1.2 255.255.255.0

[RouterB-Serial3/1/0/0:0] shutdown

[RouterB-Serial3/1/0/0:0] undo shutdown

5. 配置文件

```
(1) 工作在 E3 方式下 RouterA 的配置文件
sysname RouterA
#
controller e3 1/0/0
using e3
clock master
interface serial 1/0/0/0:0
link-protocol ppp
ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
return
   工作在 CE3 方式下 RouterA 的配置文件
sysname RouterA
controller e3 1/0/0
clock master
e1 1 channel-set 0 timeslot-list 1-15
el 1 set clock master
interface serial 1/0/0/1:0
link-protocol ppp
ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
return
   工作在 E3 方式下 RouterB 的配置文件
sysname RouterB
controller e3 3/1/0
using e3
interface serial 3/1/0/0:0
link-protocol ppp
ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
return
```

(4) 工作在 CE3 方式下 RouterB 的配置文件

```
#
sysname RouterB
#
controller e3 1/0/0
  e1 1 channel-set 0 timeslot-list 1-15
#
  interface serial 3/1/0/0:0
  link-protocol ppp
  ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
#
return
```